

Upute za uporabu – STOLICE

PAŽLJIVO PROČITAJTE OVE UPUTE PRIJE UPOTREBE PROIZVODA! Sačuvajte ove upute za buduću uporabu i prosljedite ih svakom sljedećem korisniku. **OPREZ!** Ovaj proizvod nije prikladan za djecu! Ovaj proizvod nije igračka niti je namijenjen za igru! Držati dalje od izvora topline ili otvorenog plamena! Nepridržavanje ovih sigurnosnih uputa može predstavljati opasnost za zdravlje ljudi, ali i materijalnu štetu ili štetu na proizvodu!

SIGURNOSNE UPUTE

- Koristite samo na otvorenom!
- Proizvod nije igračka za djecu! Zato pazite da se ne igraju namještajem!
- Nemojte koristiti ovaj proizvod za bilo što drugo osim za normalnu uporabu. Ovaj namještaj nije prikladan za poslovne prostore.
- Uvijek postavljajte samo na ravnu i čvrstu površinu i dovoljno osigurajte od utjecaja vjetra.
- Sve izmjene na proizvodu mogu biti opasne, nemojte modificirati niti mijenjati proizvod!
- Nikada ne stavljajte namještaj blizu vatre, radijatora, iskri u zraku itd.
- U slučaju vjetrovitog vremena namještaj je potrebno dovoljno osigurati od prevrtanja.
- Nikada nemojte sjediti ili ležati samo na rubu proizvoda i nemojte se ljuljati na njemu!
Opasnost od ozljeda!
- Nikada ne stavljajte vruće predmete kao što su svijeće, lampe, izvori topline, kuhala za vodu itd. blizu namještaja.
- Nemojte prekoračiti nosivost proizvoda. Ne snosimo nikakvu odgovornost za ozljede koje proizlaze iz prekoračenja nosivosti.

UPOZORENJE!

- Držite ambalažu, posebno plastične vrećice, izvan dohvata djece! Pakiranje može predstavljati opasnost od gušenja!
- Ambalažni materijal zbrinite na odgovarajući način, pogodan za reciklažu!

NJEGA I ODRŽAVANJE

- Za čišćenje prebrišite namještaj mekom vlažnom krpom, nemojte koristiti agresivna sredstva za čišćenje ili abrasive proizvode.
- Ako namještaj ne koristite ili u slučaju lošeg vremena, uvijek ga osigurajte od vlage, močenja, oštećenja, pomicanja ili prevrtanja.
- Kada nije u uporabi, uvijek prekrijte namještaj zaštitnom folijom.
- Redovito provjeravajte i lagano podmažite dijelove okvira. U slučaju oštećenja, abrazije površine ili premaza itd., popravite oštećena područja novim, prikladnim premazom kako biste spriječili koroziju.
- Izvan sezone namještaj je prikladno skladištiti u suhoj, sigurnoj i prozračnoj prostoriji. Prije skladištenja, jedinicu je potrebno osušiti ili pustiti da se temeljito osuši i skladištiti samo u suhom stanju.
- Ako umotate namještaj u ceradu koja ne diše, može doći do kondenzacije.

- Promjene u postojanosti boje tkanine, strukture ili drva uslijed sunčeve svjetlosti normalna su značajka i normalno trošenje i ne predstavljaju razlog za reklamaciju!
- Čuvajte i koristite namještaj samo na temperaturama između -15 °C i 40 °C (izravna temperatura na suncu). Postoji opasnost od oštećenja.

ZAŠTITA OKOLIŠA, ZBRINJAVANJE OTPADA

- Aparate, proizvode, dodatke i ambalažu treba pohraniti na ekološki prihvatljiv način, tj. za recikliranje.
- Ne bacajte rabljene proizvode, uređaje ili aparate u kućni otpad!
- Proizvod zbrinite putem reciklažnog dvorišta ili gradskog odlagališta otpada ili na odlagalište prikladno za određenu vrstu proizvoda ovisno o njegovom materijalu.
- Pridržavajte se važećih propisa! Ako ste u nedoumici, obratite se nadležnoj tvrtki za recikliranje.
- Odložite sav materijal za pakiranje u skladu s propisima o zaštiti okoliša. Proizvodi ili uređaji predani na ovaj način bit će prikupljeni, rastavljeni i reciklirani za ekološki prihvatljivu ponovnu uporabu.