

ENG

## Portable charcoal grill with bag

-portable grill for wood, charcoal and barbecue brigets, suitable for terraces and gardens.

Grill constructions and grids are made of quality steel

The grill is easily portable and very compact due to its construction and thanks to the portable bag.

### Notice:

- Pay special attention to the handling of the device - risk of burns!
- Keep children and animals away from the grill.
- Do not move the grill or leave it unattended when it is lit.
- When using for the first time, let the grill burn for at least 30 minutes.
- Only place the grill in a safe and level place, away from flammable objects such as wooden fences, branches, etc.
- Do not use the grill indoors.
- Do not use petrol, paraffin or alcohol to light a fire, but it is possible to use special ignition liquids or solid lighters to light the grill.
- Always have a fire extinguisher nearby when grilling.
- Some components may be sharp at the factory, take extra care when handling them.
- Only handle the grill when it is cold.
- Never put it in a bag while the charcoal is still hot or the grill structure is still hot.

CZ

## Grill na dřevěné uhlí přenosný s taškou

-přenosný gril na dřevo, uhlí a grilovací briкеты, vhodný na terasy a zahrady.

Konstrukce grilu a rošty jsou vyrobeny z kvalitní oceli

Gril je svou konstrukcí a díky přenosné tašce lehce přenosný a velice skladný.

### Upozornění:

- Zvláštní pozornost věnujte manipulaci se zařízením - nebezpečí popálení!
- Dbejte na to, aby děti a zvířata nebyla v blízkosti grilu.
- Nehýbejte s grilem a nenechávejte jej bez dozoru, pokud je zapálen.
- Při prvním použití, nechte gril alespoň 30 minut hořet.
- Gril umístěte pouze na bezpečné a rovné místo, mimo hořlavé předměty, jako jsou dřevěné ploty, větve atp.
- Gril nepoužívejte uvnitř budov.
- K zapálení ohně nepoužívejte benzín, parafín ani alkohol, ovšem je možné použití speciálních zapalovacích kapalin, nebo pevných podpalovačů k zapálení grilu.
- Vždy při grilování mějte poblíž hasicí přístroj.
- Některé komponenty mohou být z výroby ostré, dbejte zvýšené opatrnosti při manipulaci s nimi.
- Manipulujte s grilem pouze pokud je chladný.
- Nikdy nevklaďte do brašny, pokud je ještě rozpálené uhlí, či je konstrukce grilu ještě horká.

SK

## Grill na drevené uhlie prenosný s taškou

-prenosný gril na drevo, uhlie a grilovacie briкеты, vhodný na terasy a zahrady.

Konštrukcia grilu a rošty sú vyrobené z kvalitnej ocele

Gril je svojou konštrukciou a vďaka prenosnej taške ľahko prenosný a veľmi skladný.

### Upozornenie:

- Osobitnú pozornosť venujte manipulácii so zariadením - nebezpečenstvo popálenia!
- Dbajte na to, aby deti a zvieratá neboli v blízkosti grilu.
- Nehýbte s grilom a nenechávajte ho bez dozoru, pokiaľ je zapálený.
- Pri prvom použití, nechajte gril aspoň 30 minút horieť.
- Gril umiestnite len na bezpečné a rovné miesto, mimo horľavé predmety, ako sú drevené ploty, konáre atp.
- Gril nepoužívajte vo vnútri budov.
- K zapáleniu ohňa nepoužívajte benzín, parafín ani alkohol, avšak je možné použitie špeciálnych zapalovacích kvapalín, alebo pevných podpalovačov na zapálenie grilu.
- Vždy pri grilovaní majte blízko hasiaci prístroj.
- Niektoré komponenty môžu byť z výroby ostré, dbajte na zvýšenú opatrosť pri manipulácii s nimi.
- Manipulujte s grilom len ak je chladný.
- Nikdy nekladajte do tašky, ak je ešte rozpálené uhlie, alebo je konštrukcia grilu ešte horúca.

D

## Tragbarer Holzkohlegrill mit Tasche

-Tragbarer Grill für Holz-, Holzkohle- und Grillbrigetten, geeignet für Terrassen und Gärten.

Grillkonstruktionen und Gitter bestehen aus Qualitätsstahl

Der Grill ist leicht tragbar und aufgrund seiner Konstruktion und dank der tragbaren Tasche sehr kompakt.

### Beachten:

- Achten Sie besonders auf den Umgang mit dem Gerät - Verbrennungsgefahr!
- Halten Sie Kinder und Tiere vom Grill fern.
- Bewegen Sie den Grill nicht und lassen Sie ihn nicht unbeaufsichtigt, wenn er angezündet ist.
- Lassen Sie den Grill bei der ersten Verwendung mindestens 30 Minuten lang brennen.
- Stellen Sie den Grill nur an einem sicheren und ebenen Ort auf, fern von brennbaren Gegenständen wie Holzzäunen, Ästen usw.
- Verwenden Sie den Grill nicht in Innenräumen.
- Verwenden Sie kein Benzin, Paraffin oder Alkohol, um ein Feuer anzuzünden. Es ist jedoch möglich, spezielle Zündflüssigkeiten oder feste Feuerzeuge zu verwenden, um den Grill anzuzünden.
- Halten Sie beim Grillen immer einen Feuerlöscher in der Nähe bereit.
- Einige Komponenten können im Werk scharf sein. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie sie handhaben.
- Fassen Sie den Grill nur an, wenn es kalt ist.
- Legen Sie es niemals in einen Beutel, solange die Holzkohle noch heiß oder die Grillstruktur noch heiß ist.

H

## Hordozható széngrill táskával

- hordozható grill fa-, szén- és grillbrigetekhez, alkalmas teraszokra és kertekbe.



A rácsszerkezetek és rácsok minőségi acélból készülnek

A grill könnyen hordozható és nagyon kompakt a felépítésének és a hordozható táskának köszönhetően.

### Értesítés:

- Különös figyelmet fordítson a készülék kezelésére - égési sérülések veszélye!
- Tartsa távol a gyermekeket és az állatokat a griltől.
- Ne mozgassa a rácsot, és ne hagyja felügyelet nélkül, ha világít.
- Első használatkor hagyja, hogy a grill legalább 30 percig égjen.
- A rácsot csak biztonságos és vízszintes helyre tegye, távol a gyúlékony tárgyaktól, például fa kerítésekől, ágaktól stb.
- Ne használja a grilt bent.
- A tűgyújtáshoz ne használjon benzint, paraffint vagy alkoholt, de lehetséges a gyújtáshoz speciális gyújtóanyagok vagy szilárd öngyújtók használata.
- Grillezéskor mindig legyen a közelben tűzoltó készülék.
- Egyes alkatrészek a gyárban élesek lehetnek, fokozott óvatossággal járjon el azok kezelésénél.
- Csak akkor használja a grilt, ha hideg van.
- Soha ne tegye zacskóba, amíg a szén még forró vagy a grill szerkezete még forró.





	ENG	CZ	SK	D	H
A	grill body 1x	tělo grilu 1x	telo grilu 1x	Grillkörper 1x	gril test 1x
B	coal grid 1x	rošt na uhlí 1x	rošt na uhlie 1x	Kohlenrost 1x	szénrács 1x
C	grill grid 1x	rošt grilovací 1x	grilovací rošt 1x	Grillrost 1x	grillrács 1x
D	base leg 2x	podstavná nohy 2x	podstavná noha 2x	Basisbein 2x	alapláb 2x

