
TV-unit



(D) Montageanleitung

(FR) Notice de montage

(NL) Handleiding voor de montage

(CZ) Montážní návod

(HU) Szerelési útmutató

(TR) Montaj talimatı

(GB) Assembly Instructions


(IT) Istruzioni di montaggio

(PL) Instrukcją montażu

(SK) Návod na montáž

(RO) Instructiuni de montaj


(RU) инструкция по монтажу





canett
FURNITURE AS


Service•Assistenza•Dienstverlening•Serwis Servis•Szerviz•Сервисная•служба

Name • Nom • Nome • Naam • Nazwa • Jméno Názov • Név • Denumire • İsim • Название
Schaukelstuhl
Nr. • No. • N° • Номер • Č • Sz
71221045
Typ • Type • Tip • Típus • Tipo • Тип













1







2



1	D	Ziehen Sie all Schrauben sowie tragend Verbindungsteile nach ca. 5 Wochen nach, um eine dauerhafte. Siandsicherheit zu gewährleisten.
	GB	After approx. 5 weeks, tighten all screws and load-bearing connecting parts to ensure permanent stability.
	FR	Resserrez toutes les vis ainsi que les pièces de fixation au bout d'environ 5 semaines pour garantir une sécurité de fixation durable.
	IT	Ristringere tutte le viti e giunture dopo ca. 5 settimane, al fine di garantire una durevole solidità.
	NL	Draai alle schroeven en ook dragende ver bindingsstukken na ca. 5 weken nog eens vast, zodat een continue stabiliteit wordt gegarandeerd.
	PL	Prosimy po ok. 5 tygodniach dokręcić wszystkie śruby w elementach łączeniowych. Zagwarantuje to Państwu trwałość i stabilność połączeń.
	CZ	Dotáhněte všechny šrouby a nosné spojovací díly přibližně po 5 týdnech, aby se zaručila trvalá stabilita.
	SK	Po cca 4 týždňoch dotiahnite skrutky, aby bola zaručená ich trvalá stabilita.
	HU	Húzza utána - kb.5 hét múlva - az összes csavart és a teherhordó összekötö-alkatrészeket a biztonság érdekben.
	RO	Pantru a asigura o stabilitate de durată, strângeți după cca.5 săptămâni tote şuruburile,precum şi toate elementele portante de leg ătură.
	TR	Tüm vida ve taşıyıcı bağlantı parçlarını kalıcı bir duruş güenliğini sağlamak için yaklaşık 5 hafta sonra tekrar sıkınız.
	RU	Подкрутите все болты, а также несущие соединительные детали прибл. через 5 недель для обеспечения устойчивости в течение длительного времени.
2	D	Bitte nur mit einem Staubtuch oder leicht feuchtem Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden.
	GB	Please only clean with a duster or a damp cloth. Do no use any abrasive cleaners.
	FR	Veuillez nettoyer uniquement avec un chiffon à poussière ou un chiffon légèrement humide. Ne pas utiliser de déergent abrasif.
	IT	Si raccomanda di pulire sono con un panno per la polvere o uno strofinaccio umido. Non utilizzare detergenti abrasivi.
	NL	Reinig alleen met een stofdoek of een lichtjes vochtige doek. Gebruik geen schurende poetsmiddelen.
	PL	Czyszczenie należy wykonać wyłącznie za pomocą ściereczki lub lekko nawilżonego ręcznika. Nie stosować środków czyszczących do szorowania.
	CZ	Čistěte prosím jen prachovkou nebo lehce navlhčeným hadrem. Nepoužvejte drhnoucí čisticí prostředky.
	SK	Na čistenie použíajte len prachovku alebo zľahka navlhčenú utierku. Nepoužíajte žadne drhnúce čistiace prostriedky.
	HU	Kérjük, csak portölő kendővel vagy enyhén nedves ronggyal tisztísa. Ne használjon dörzshatású tisztítószert.
	RO	Vă rugăm să utilizați la curățare exclusiv o cârpă de şters praful sau o cârpă uşor umezită. Nu utilizați substanțe de curățat abrazive.
	TR	Lütfen sadece bir toz beziyle veya hafif nemli yumuşak bir bezle siliniz. Aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayınız.
	RU	Очищайте от пыли тряпкой или слегка влажной ветошью. Не допускается применение чистящих средств, не предназначенных для ухода за мебелью.